

RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
NEVER LEAVE CHILDREN OR OTHER AT RISK INDIVIDUALS ALONE WITH THE APPLIANCE.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS OU AUTRES INDIVIDUS À RISQUE SEULS À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL.



OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

eFIRE CONTROLLER APPLICATION L'APPLICATION CONTRÔLEUR eFIRE



ENGLISH ILLUSTRATED / ANGLAIS ILLUSTRÉ

SAFETY INFORMATION

WARNING

When operating this accessory, all warnings, installation, operation and maintenance instructions supplied with the appliance and its accessories are to be followed.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez cet accessoire, tous les instructions d'avertissements, d'installation, d'opération et d'entretien fourni avec l'appareil et ses accessoires doivent être suivies.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada /
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Phone / Téléphone (705)721-1212 • Fax / Télécopieur (705)720-9081 • www.napoleonfireplaces.com /
www.napoleonfoyers.com • hearth@napoleonproducts.com

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES






1.0	CONNECTING THE eFIRE CONTROLLER APP	2
2.0	USING THE eFIRE CONTROLLER APP	3
3.0	CONNEXION DE L'APPLICATION CONTRÔLEUR eFIRE	5
4.0	UTILISATION DE L'APPLICATION CONTRÔLEUR eFIRE	6

NOTE: Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.

1.0 CONNECTING THE eFIRE CONTROLLER APP

Refer to appliance Installation and Operating Instructions to set up fireplace and Bluetooth module. Download the eFIRE Controller app to your mobile device. The eFIRE Controller app is only supported by Android and Apple operating systems. Turn the appliance and Bluetooth module on and pair the Napoleon Bluetooth module with your mobile device.

This appliance has a Bluetooth module installed in it that allows you to operate the fireplace independently from the hand held remote (if equipped). When the Bluetooth module is integrated with the eFIRE app, you can control the flame and blower as well as operate the lights in a unique manner, differently than what is offered with the hand held remote (if equipped). Using the instructions below, install the app and enjoy the features the app offers.

	1. Download the eFIRE Controller app from your mobile platform app store. 2. Turn Bluetooth on from device settings then open the eFIRE Controller app. 3. Tap 'Control Your Fireplace'.	8. Tap the 'LIGHTS' button to ON. To customize, tap the COLOR icon to choose from the color wheel pop-up. NOTE: Touch and hold the preferred color inside the color wheel, then drag your finger outside of the color wheel to achieve the most vibrant color.	
	4. Establish connection. 5. Tap desired fireplace under 'Select Fireplace'. NOTE: If your fireplace does not appear, tap the 'Refresh' icon (↻) in the bottom right corner to update the list (max. 10 per application). If the fireplace still does not appear, the Bluetooth module may be connected to a different device. On first start-up, you will see the available fireplaces and will be prompted for a password. Default password is set to '0000'.	9. From the eFIRE Controller screen, tap the 'Settings' (⚙️) icon across from the 'POWER' icon (🔌) to access this page. NOTE: Tap 'SWITCH' to see a list of other available fireplaces. Select desired fireplace to change your Bluetooth connection. You can also change the nickname and password for your fireplace here.	
	6. From this screen, you can control the flame height, blower speed, lights, lights cycle, color, ember bed feature and in-app timer. 7. Tap 'POWER' (🔌) button to start fireplace.	10. From the eFIRE Controller screen, tap the 'Information' icon (ℹ️) located in the upper right hand corner to view software information about the eFIRE Controller application. For more information or support, click the Napoleon Fireplaces link for the official website.	

Not all appliances may have these features available. Consult your authorized dealer for appliance specific information.

2.0 USING THE eFIRE CONTROLLER APP

POWER controls your fireplace. Setting this button to the ON position will automatically set the flame height to 6 and blower speed to 0 (OFF). It does not have any effect on the LED light controller.


The FLAME HEIGHT slider bar controls the height of the flame for varying heat outputs. There are 6 flame heights. If the slider bar is adjusted while the fireplace is off, it will have no effect on the state of the fireplace.


The BLOWER SPEED slider bar controls the speed of the blower. It can be turned from OFF through 6 speeds. When the fireplace is turned on, the blower speed is automatically set to OFF.

The LIGHTS feature controls the state of the LED controller. When the fireplace is turned on, this will automatically set the lights to their previous mode. If there is no previous mode, lights will default to white. It does not have any effect on the fireplace controller.

The EMBER BED features a realistic glowing ember color with varying color intensity adding a modulating glow to the fireplace.
NOTE: The set EMBER BED feature color does not have any effect on the COLOR icon.

CYCLE commands the LED controller to automatically scan through the most vivid primary colors of the wheel. When this button is turned to OFF, the cycle will hold the current color.
NOTE: The set CYCLE feature color does not have any effect on the COLOR icon.





Compatible with most Apple devices running iOS 7.0 or later and with / Bluetooth® 4.0.
Compatible with most Android devices running Android 4.3 or later and with / Bluetooth® 4.0.

3.0 CONNEXION DE L'APPLICATION CONTRÔLEUR eFIRE

Consultez les instructions d'installation et d'opération de l'appareil pour configurer le foyer et le module Bluetooth. Téléchargez l'application Contrôleur eFIRE est seulement prise en charge par les systèmes d'exploitation Android et Apple. Mettez l'appareil et le module Bluetooth en marche et connectez le module Bluetooth de Napoléon à votre appareil mobile.

Cet appareil a un module Bluetooth installé dans ce qui vous permet d'utiliser le foyer indépendamment de la main tendue à distance (si fourni). Lorsque le module Bluetooth est intégré à l'application Contrôleur eFIRE, vous pouvez contrôler la flamme et le souffleur ainsi exploiter les lumières d'une manière unique, contrairement à ce qui est offert avec la main qui s'est tenue à distance (si fourni).


Suivant les instructions ci-dessous, installer l'application et apprécier les dispositifs les offres application.



1. Téléchargez l'application Contrôleur eFIRE à partir de la boutique d'applications de votre appareil mobile.
2. Activez Bluetooth de paramètres du périphérique, puis ouvrez l'application Contrôleur eFIRE.
3. Appuyez sur « CONTRÔLEZ VOTRE FOYER ».

8. Réglez le bouton « LUMIÈRES » sur MARCHE afin de personnaliser la couleur affichée à partir du cercle chromatique. Celui-ci apparaîtra de façon contextuelle.


NOTE: Appuyez sur votre couleur préféré à l'intérieur du cercle chromatique et maintenez-la enfoncée, puis faites glisser votre doigt à l'extérieur du cercle afin d'obtenir la couleur la plus vive.



4. Établissez la connexion.
5. Sous « Sélectionnez un foyer », appuyez sur le foyer avec lequel vous souhaitez établir la connexion.
NOTE: Si votre foyer n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur l'icône « Actualiser » (↻), qui se trouve dans le coin inférieur droit, afin de mettre la liste à jour (maximum 10 par application). Si le foyer ne s'affiche toujours pas, il est possible que le module Bluetooth soit connecté à un autre appareil. Lors du premier démarrage, vous verrez les foyers disponibles et vous devrez inscrire un mot de passe. Le mot de passe par défaut est « 0000 ».

9. Sur l'écran de l'application Contrôleur eFIRE, appuyez sur l'icône « RÉGLAGES » (⚙️), située à côté « INTERRUPTEUR » (⏻). Ceci vous permettra d'accéder à cette page.


NOTE: Appuyez sur « CHANGER » pour consulter la liste des autres foyers disponibles. Sélectionnez le foyer avec lequel vous souhaitez établir une nouvelle connexion Bluetooth. Dans cette section, vous pouvez également changer le nom et le mot de passe de votre foyer.



6. À partir de cet écran, vous pourrez contrôler la hauteur de la flamme, la vitesse de la soufflerie, les lumières, le cycle de lumières, la couleur, les fonctions du lit de braises et la minuterie de l'application.
7. Pour démarrer le foyer, appuyez sur la touche « INTERRUPTEUR » (⏻).

10. Sur l'écran de l'application Contrôleur eFIRE, appuyez sur l'icône « INFORMATION » (ℹ️), située dans le coin supérieur droit, afin de consulter les renseignements portant sur le logiciel de l'application Contrôleur eFIRE.

Pour obtenir davantage d'informations ou pour du soutien technique, cliquez sur le lien menant au site Internet officiel pour les foyers Napoléon.



Pas tous les appareils peuvent avoir ces fonctionnalités disponibles. Consultez votre revendeur agréé pour informations spécifiques de votre appareil.

4.0 UTILISATION DE L'APPLICATION CONTRÔLEUR eFIRE

L'INTERRUPTEUR contrôle votre foyer. Le réglage de cette touche sur la position MARCHÉ ajustera automatiquement la hauteur de la flamme à 6 et la vitesse de la soufflerie à 0 (ARRÊT). Ceci n'a aucun effet sur le contrôleur des lumières DEL.

La barre coulissante de HAUTEUR DE FLAMME contrôle la hauteur de la flamme pour faire varier la puissance thermique. Il y a 6 hauteurs de flamme. Si la position sur la barre coulissante est modifiée lorsque le foyer ne fonctionne pas, cela n'aura aucun effet sur l'apparence de celui-ci.

La barre coulissante de vitesse de la soufflerie contrôle la vitesse de la soufflerie. La barre coulissante peuvent être désactivée de grâce à 6 vitesses. Lorsque le foyer est mis en marche, la vitesse de la soufflerie est réglée automatiquement à 0 (ARRÊT).

La fonction LUMIÈRES permet de régler le contrôleur des lumières DEL. Lorsque le foyer est mis en marche, cette fonction règle automatiquement les lumières au mode précédemment sélectionné. Si aucun mode n'a été sélectionné, les lumières seront blanches par défaut. Ceci n'a aucun effet sur le contrôleur du foyer.


La fonction LIT DE BRAISES permet d'obtenir la couleur réaliste d'un lit de braises rougeoyant avec des intensités variables, ce qui ajoute un éclat modulé au foyer.

NOTE: La couleur de LIT DE BRAISES définie n'a pas d'effet sur l'icône de COULEUR.

La fonction CYCLE permet de régler le contrôleur des lumières DEL afin de faire un balayage automatique parmi les couleurs primaires les plus vives du cercle chromatique. Si cette touche est réglée sur ARRÊT, le cycle conservera la couleur actuelle.

NOTE: La couleur caractéristique CYCLE à l'adresse définie n'a pas d'effet sur l'icône de COULEUR





La touche INFORMATION permet d'afficher le site Internet officiel des foyers Napoléon ainsi que les renseignements portant sur le logiciel de l'application.

La touche RÉGLAGES concerne la configuration Bluetooth, ce qui permet à l'utilisateur de programmer plus d'un foyer avec la fonction Bluetooth et de modifier le « nom » du foyer. (Un module Bluetooth distinct est requis pour chaque foyer).

Le cercle chromatique tactile permet de régler le contrôleur des lumières DEL afin qu'il affiche la couleur sélectionnée par l'utilisateur. Cette fonctionnalité peut être utilisée seulement si l'icône LUMIÈRES est réglée sur MARCHÉ et que LIT DE BRAISES et CYCLE sont sur ARRÊT.

L'échelle d'intensité fait partie du cercle chromatique et permet à l'utilisateur de personnaliser l'éclat des lumières DEL. L'utilisateur peut modifier la luminosité en temps réel en faisant glisser l'échelle d'intensité vers le haut ou vers le bas.

L'icône COULEUR affiche la couleur sélectionnée à partir du cercle chromatique et de l'échelle d'intensité. Cette touche ouvrira la fenêtre contextuelle du cercle chromatique et de l'échelle d'intensité et vous offrira la possibilité de personnaliser l'expérience que vous fera vivre votre foyer. Elle permet également de sauvegarder la dernière couleur choisie sur le cercle chromatique.

NOTE: Les fonctionnalités de LIT DE BRAISES et CYCLE n'ont pas d'effet sur l'icône de COULEUR.

Cette MINUTERIE affiche les heures et les minutes et elle est contrôlée par le module Bluetooth. Si l'application est fermée ou que la connexion est perdue, le foyer s'éteindra tout de même lorsque le compte à rebours sera terminé. À ce moment, le module Bluetooth éteint la flamme, la soufflerie et les lumières DEL.

Compatible avec la plupart des appareils Apple exécutant iOS 7.0 ou version ultérieure et avec / Bluetooth® 4.0.
Compatible avec la plupart des appareils Android exécutant Android 4.3 ou version ultérieure et avec / Bluetooth® 4.0.

Other Napoleon Products®
Autres produits Napoléon®



Fireplace Inserts • Charcoal Grills • Gas Fireplaces • Waterfalls • Wood Stoves
Heating & Cooling • Electric Fireplaces • Outdoor Fireplaces • Gas Grills

Foyers encastrés • Grils au charbon de bois • Foyers au gaz • Cascades d'eau
Poêles à bois • Produits HVAC • Foyers électriques • Foyers extérieurs • Grils à gaz de qualité



24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
7200 Trans Canada Highway, Montreal, Quebec, Canada H4T 1A3

Fireplaces / Heating & Cooling call: 705-721-1212 • Grills call: 705-726-4278
napoleonproducts.com

7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Foyers / Chauffage et Climatisation / Grils composez : 514-737-6294
napoleonproducts.com